

## NOTA TECNICA N° 010

### 1. TACOS DE TEFLON ENTRE CHASIS Y CUBRECARTER

Se autoriza la colocación de untos tacos de teflón de forma cilíndrica y de como mínimo 10mm de espesor con el fin de evitar roces del cubrecárter con el cárter del motor.

